

## Kurzanleitung

Drücken Sie die Taste **Set** bis im Display die Anzeige **prog** erscheint. Mit den Tasten ▼ oder ▲ wählen Sie den Programmspeicher **A**, **B** oder **C**. Wählen Sie den Programmspeicher, in welchen die neuen Schaltzeiten abgelegt werden sollen. Bestätigen Sie die Wahl durch kurzes Tasten von **Set**. Die Elektronische Jalousiesteuerung befindet sich nun im Modus zur Programmierung neuer Schaltzeiten.

Die Tasten ▼ oder ▲ zeigen die Schaltzeiten die bereits im gewählten Programmspeicher abgelegt sind. Mit der Taste blättern Sie in Richtung frühere, mit der Taste in Richtung spätere Schaltzeiten. Bestätigen Sie die Wahl durch kurzes Tasten von **Set**.

### Programmieren Auf oder Ab

Mit den Tasten ▼ oder ▲ die Laufrichtung der Jalousie wählen, für welche die neue Schaltzeit ausgeführt werden soll. In der Anzeige blinkt das zugehörige Symbol. Bestätigen Sie die Wahl durch kurzes Tasten von **Set**.

### Programmieren Stunde

Mit den Tasten ▼ oder ▲ Stunde (00..23) einstellen, in der die zu programmierende Schaltzeit durchgeführt werden soll. Bestätigen durch kurzes Tasten von **Set**.

### Programmieren Minute

Mit den Tasten ▼ oder ▲ Minute (00..59) einstellen, in der die zu programmierende Schaltzeit durchgeführt werden soll. Bestätigen durch kurzes Tasten von **Set**.

### Programmieren Wochentage

Die Tasten ▼ oder ▲ wechseln die Wochentage, an denen die Schaltung ausgeführt werden soll. Die momentane Position wird durch einen Rahmen angezeigt. Mit der Taste **Mode** wird der Wochentag abgewählt oder ausgewählt. Ist der Tag für eine Schaltung ausgewählt, wird ein Balken innerhalb des Rahmen angezeigt. Ein leerer Rahmen zeigt an, daß die Schaltung an diesem Wochentag nicht durchgeführt wird. Mit den Tasten oder nächsten Wochentag anwählen und mit aus- oder abwählen. So werden diejenigen Tage selektiert, an denen die Schaltung aus-geführt werden soll. Nachdem alle gewünschten Tage selektiert sind:

Bestätigen der Auswahl durch kurzes Tasten von **Set**.

### Programmieren Zufallsfunktion

Mit den Tasten oder die Zufallsfunktion für die programmierte Schaltzeit ein- oder ausschalten. Wenn das Zufall-Symbol blinkt ist die Zufallsfunktion für diese Schaltzeit abgeschaltet. Bestätigen der Zufallsfunktion durch kurzes Tasten von **Set**.

### Programmieren Astrofunktion

Mit den Tasten oder die Astrofunktion für die programmierte Schaltzeit ein- oder ausschalten. Wenn das Astro-Symbol blinkt ist die Astrofunktion für diese Schaltzeit abgeschaltet. Durch kurzes Tasten von **Set** werden die Daten zu Zeit, Wochentag, Astrofunktion und Zufallsfunktion im Programmspeicher abgelegt. Die Elektronische Jalousiesteuerung ist bereit zur Programmierung der nächsten Schaltzeit.

### Ende der Programmierung

Sind alle gewünschten Änderungen der Schaltzeiten im Programmspeicher abgelegt, Programmierung durch mindestens 3 Sekunden Bedienung der Taste **Set** verlassen. Die Programmierung kann hiermit auch jederzeit abgebrochen werden.