### Inbetriebnahme 2N IP Verso und Gira F1



Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die 2N IP Verso IP Türstation einstellen müssen, damit diese im Zusammenspiel mit dem Gira F1 funktioniert.

#### Systemanforderungen

Diese Anleitung wurde mit folgenden Firmwareversionen getestet:

2N IP Verso: 2.38.0.50.3

Gira F1: 1.0.1024

Gira G1: 3.5.58

#### Einstellungen in der 2N IP Verso

Die originale Konfigurationsanleitung der 2N IP Verso kann unter

- <u>https://wiki.2n.com/hip/conf/latest/de</u>
- https://wiki.2n.com/hip/conf/latest/en

eingesehen werden.

Für das Zusammenspiel mit dem Gira F1 öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie die IP-Adresse der Türstation ein. Melden Sie sich mit den in der Türstation hinterlegten (initialen) Benutzerdaten an.

# 2N<sup>®</sup> IP Verso



Abb. 1: 2N Webinterface



Nach der erfolgreichen Anmeldung am Webinterface werden im Menü **Services -> Telefon -> SIP 1** die erforderlichen SIP-Einstellungen für die Kommunikation mit dem Gira F1 vorgenommen.

# Gira F1

# GIRA

## SIP-Türkommunikation

		2N IP Verso	CZ   EN   DE   FR   IT   ES   RU
€	Services 🗙	SIP 1 SIP 2 Anrufe Audio Video	Lokalanrufe ACS anrufen
.h		<ul> <li>Aktivieren eines SIP-Kontos</li> </ul>	
602	Telefon >	Identität des Gerätes ~	
	Zugangskontrolle	Name anzeigen	2N IP Verso SIP
X	Streaming	Telefonnummer (ID)	100
0	E-Mail	Domain	192.168.5.100
	Automaticiarung		Testanruf
		Authentifizierung ~	
	ΗΤΤΡ ΑΡΙ	Benutzerauthentifizierungs-ID	
	Benutzertöne	Authentifizierungs-ID	100
	Webserver	Passwort	•••••
	Audio-Test	SID Detroit in	
	SNMP	SIP-Proxy *	400 400 5 400
		Proxy-Adresse	192.168.5.100
		Proxy-Port	5061
		Backup-Proxy-Adresse	
		Backup-Proxy-Port	Default
		SIP-Registrar ~	
		Registrierung aktiviert	
		Adresse Registrar	192.168.0.1
		Port Registrar	5060
		Adresse Backup-Registrar	
		Port Backup-Registrar	5060
		Registrierung erlischt	120 [5]
		Registrierungszustand	NICHT ANGEMELDET
		Fehlerursache	-
		L Enviritante Einstellungen N	
		crweiterte Einstellungen >	

Abb. 2: 2N Webinterface - Services / SIP1

Aktivieren Sie das SIP-Konto und legen Sie im Punkt **Identität des Geräts** den Namen der Türstation fest.

Im Punkt **Authentifizierung** vergeben Sie die **Authentifizierungs-ID** und das **Passwort**. Diese Daten werden für die Anmeldung beim Gira F1 verwendet.

**Hinweis:** Wird die Checkbox **Registrierung aktiviert** ausgewählt kann eine freie ID verwendet werden. Ist diese Checkbox deaktiviert wird die **Telefonnummer (ID)** aus dem Punkt **Identität des Gerätes** verwendet.

Wechseln Sie auf die Gerätewebseite des Gira F1 und öffnen sie die Seite SIP-Türkommunikation.

eräteinformation Netzwei	keinstellungen	SIP-Türkommunikation	Diagnose
≻=			
P-Türkommunikation er Gira F1 ist das Bindeglied zv er legen Sie die Anmeldedater ohnung gelangen.	vischen der Türsta 1 fest, mit welchen	tion im Gebäude und den We Türrufe vom Gebäudenetzw	ohnungsstationen in der Wohnung verk in das Heimnetzwerk der
istellungen importieren/exportier er können Sie zuvor festgelegte E iernehmen oder für weitere Gerät Einstellungen importieren	en instellungen von eine e die festgelegten Ei Einstellungen exportiere	em Gira F1 importieren und nstellungen exportieren.	
$\stackrel{11}{\underset{kc}{\longrightarrow}} \bigoplus \bigoplus \stackrel{UU12}{\underset{Privates}{\longrightarrow}}$	Notwork (I AN 1)		
nstellungen für das öffentliche	netzwerk (LAN I)		
nstellungen für das öffentliche Port-Einstellungen	Netzwerk (LAN I)		
nstellungen für das öffentliche Port-Einstellungen Für die Kommunikation zwischen Standardmäßig ist der Port für ei	Türstation und Gira	F1 stehen ihnen standardmäßi mmunikation (SIP Secure: SIPS	g zwei Ports zur Verfügung. ) hierfür vorgesehen.
nstellungen für das öffentliche Port-Einstellungen Für die Kommunikation zwischer Standardmäßig ist der Port für ei Art der Kommunikation	Türstation und Gira	F1 stehen Ihnen standardmäßig mmunikation (SIP Secure: SIPS Port	g zwei Ports zur Verfügung. ) hierfür vorgesehen. Status
nstellungen für das öffentliche Port-Einstellungen Für die Kommunikation zwischen Standardmäßig ist der Port für ei Art der Kommunikation © <sup>°</sup> unverschlüsselt (UDP + SIP)	Türstation und Gira	F1 stehen Ihnen standardmäßig mmunikation (SIP Secure: SIPS Port 5060	g zwei Ports zur Verfügung. ) hierfür vorgesehen. Status – offen
nstellungen für das öffentliche Port-Einstellungen Für die Kommunikation zwischen Standardmäßig ist der Port für ei Art der Kommunikation 데 unverschlüsselt (UDP + SIP) 은 verschlüsselt (TLS + SIPS)	Türstation und Gira	F1 stehen Ihnen standardmäßig ommunikation (SIP Secure: SIPS Port 5060 5061	g zwei Ports zur Verfügung. i) hierfür vorgesehen. Status voffen voffen
nstellungen für das öffentliche Port-Einstellungen Für die Kommunikation zwischen Standardmäßig ist der Port für ei Art der Kommunikation 네^ unverschlüsselt (UDP + SIP) A verschlüsselt (TLS + SIPS)	Türstation und Gira	F1 stehen Ihnen standardmäßig mmunikation (SIP Secure: SIPS Port 5080 5061	g zwei Ports zur Verfügung. ) hierfür vorgesehen. Status ✓ offen ✓ offen Bearbeiten
nstellungen für das öffentliche Port-Einstellungen Für die Kommunikation zwischen Standardmäßig ist der Port für ei Art der Kommunikation © unverschlüsselt (UDP + SIP) A verschlüsselt (TLS + SIPS) Anmeldedaten für Clients aus SIP Anfragen aus dem öffentlich Teilnehmer autorisieren kann. Die hinterlegen.	Türstation und Gira ne verschlüsselte Ko s dem öffentlichen en Netzwerkbereich e Anmeldedaten zur	F1 stehen Ihnen standardmäßig mmunikation (SIP Secure: SIPS Port 5060 5061 Netzwerk werden vom Gira F1 nur dann a Autorisierung können Sie hier fr	g zwei Ports zur Verfügung. ) hierfür vorgesehen. Status <ul> <li>offen</li> <li>offen</li> </ul> <li>Bearbeiten</li>
nstellungen für das öffentliche Port-Einstellungen Für die Kommunikation zwischen Standardmäßig ist der Port für ei Art der Kommunikation	Türstation und Gira ine verschlüsselte Ko s dem öffentlichen en Netzwerkbereich e Anmeldedaten zur	F1 stehen Ihnen standardmäßig mmunikation (SIP Secure: SIPS Port 5060 5061 Netzwerk werden vom Gira F1 nur dann a Autorisierung können Sie hier fr	g zwei Ports zur Verfügung. ) hierfür vorgesehen. Status ✓ offen ✓ offen Bearbeiten mgenommen, wenn sich der estlegen und dann in der Türstation

Abb. 3: Gira F1 Gerätewebseite – SIP-Türkommunikation

Klicken Sie im Punkt Anmeldedaten für Clients aus dem öffentlichen Netzwerk auf den Button Anmeldedaten hinzufügen. Tragen Sie die zuvor in der 2N vergebenen Daten in der nachfolgenden Maske ein

#### Anmeldedaten

Die hier definierten Anmeldedaten müssen im dazugehörigen Client hinterlegt werden.
Benutzername
I construction of the second se
Passwort
Passwort wiederholen
Anzeigename
IP-Adresse:Port
(optional)
Kommunikation erfolgt:
unverschlüsselt (UDP + SIP)
<ul> <li>verschlüsselt (TLS + SIPS)</li> </ul>
Speichern Abbrechen

Abb. 4: Gira F1 Gerätewebseite – Anmeldedaten für Clients aus dem öffentlichen Netzwerk

Die IP-Adresse und Port werden automatisch bei Auslösung eines Rufs an der Türstation übernommen und müssen nicht eingetragen werden.

In Abhängigkeit der Porteinstellungen im Gira F1 können Sie wählen auf welchem Weg die Kommunikation erfolgen soll. Wurde z.B. nur der unverschlüsselte Port zugelassen entfällt wie Wahlmöglichkeit.

Die hier def	nierten Anmeldedaten müssen	im dazugehörigen Client	t hinterlegt werd	en.
Benutzerna	ne			
100				
Passwort				
Passwort w	ederholen			
Anzeigenan	9			
2N IP Verso	IP			
IP-Adresse:	ort			
192.168.5.10	:5061			
Kommunika	on erfolgt:			
unversch	isselt (UDP + SIP)			
verschlüs	elt (TLS + SIPS)			

Abb. 5: Gira F1 Gerätewebseite – Anmeldedaten für Clients aus dem öffentlichen Netzwerk



Im Punkt **SIP-Proxy** tragen Sie die IP-Adresse der IP-Türstation ein. Der **Proxy-Port** ist wahlweise der gewählte Port für die verschlüsselte (5061) oder unverschlüsselte (5060) Kommunikation.

SI	P-Proxy ~	
	Proxy-Adresse	192.168.5.100
	Proxy-Port	5061
	Backup-Proxy-Adresse	
	Backup-Proxy-Port	Default

Abb. 6: 2N Webinterface - Services / SIP Proxy

Der Gira F1 unterstützt im öffentlichen Netzwerk ausschließlich Direktanrufe, ein Registrar wird nicht verwendet.

# Gira F1 SIP-Türkommunikation

Im Punkt **Erweiterte Einstellungen** werden die erforderlichen Einstellungen in Abhängigkeit der gewählten Art der Kommunikation vorgenommen.

Für die verschlüsselte Kommunikation sind folgende Einstellungen erforderlich:

SIP Transport Protokoll: TLS

Niedrigste erlaubte TLS Version: TLS 1.2

Lokaler SIP Port: 5061

Nur verschlüsselte Anrufe empfangen (SRTP): aktiviert

Verschlüsselte ausgehende Anrufe (SRTP): aktiviert

Erweiterte Einstellungen ~		
SIP Transport Protocol	TLS 🗸	
Niedrigste erlaubte TLS Version	TLS 1.2 🗸	
Serverzertifikat überprüfen		
Client-Zertifikat	[Vom Gerät signiert]	~
Lokaler SIP Port	5061	
PRACK aktiviert		
REFER aktiviert		
KeepAlive Pakete absenden		
IP-Adressen-Filter aktiviert		
Nur verschlüsselte Anrufe empfangen (SRTP)	✓	
Verschlüsselte ausgehende Anrufe (SRTP)	✓	
MKI in SRTP-Paketen verwenden		
Eingehende Early Media nicht abspielen		
QoS DSCP Wert	0	
Externe IP-Adresse		
Ausgangs-RTP-Port	4900	
RTP-Zeitüberschreitung	60	
Kompatibilität mit Broadsoft-Geräten		
Service records rotieren		



#### Für die **unverschlüsselte** Kommunikation sind folgende Einstellungen erforderlich:

SIP Transport Protokoll: UDP

Lokaler SIP Port: 5060

Nur verschlüsselte Anrufe empfangen (SRTP): deaktiviert

Verschlüsselte ausgehende Anrufe (SRTP): deaktiviert

Erweiterte Einstellungen 🕤		
SIP Transport Protocol	UDP 🗸	]
Niedrigste erlaubte TLS Version	TLS 1.2 🗸	
Serverzertifikat überprüfen		
Client-Zertifikat	[Vom Gerät signiert]	~
Lokaler SIP Port	5060	]
PRACK aktiviert		
REFER aktiviert		
KeepAlive Pakete absenden		
IP-Adressen-Filter aktiviert		
Nur verschlüsselte Anrufe empfangen (SRTP)		
Verschlüsselte ausgehende Anrufe (SRTP)		
MKI in SRTP-Paketen verwenden		
Eingehende Early Media nicht abspielen		
QoS DSCP Wert	0	
Externe IP-Adresse		
Ausgangs-RTP-Port	4900	
RTP-Zeitüberschreitung	60	]
Kompatibilität mit Broadsoft-Geräten		
Service records rotieren		

Abb. 8: 2N Webinterface - Services / Erweiterte Einstellungen (unverschlüsselt)

#### Hinweis:

Erfolgt die Kommunikation verschlüsselt unterstützt die 2N Türstation keinen Ruf vom Client aus dem privaten Netzwerk über den Gira F1 zur Türstation.

Verzeichnis 32 BENUTZER

Im Menü **Verzeichnis -> Benutzer** werden die anzurufenden Clients im privaten Netzwerk eingerichtet.. Als Telefonnummer (SIP-Adresse) wird hier der gewählte/verwendete slot (1bis 10) des F1 verwendet.

Beispiele für Gira F1 SIP-Adressen:

- sip:slot-x@IP-Adresse des F1:Port
- <u>sip:slot-1@192.168.100.66:5060</u> (unverschlüsselt)
- sip:slot-10@192.168.100.67:5061 (verschlüsselt)

		2N IP Verso	0	CZ   EN   DE   FR   IT   E	S   RU	Abmelden
$(\boldsymbol{\leftarrow})$	Verzeichnis 🔍	★ Phoner Lite F1-11				×
$\bigcirc$						
		•				
	Page dana A					
502	benutzer 7	Telefonnummern des Benutzers ~				
20	Zeitprofile	Nummer 1				
×*		Talafonnummer	sin	slot_1@192.168.100.66	1	
$ \rightarrow $	Feiertage	leieronnummer	sip	301-1@132.100.100.00		
0		Zeitprofil	۲	[nicht genutzt]	0 🖩	
		2N ⊗ IP Eye Adresse			1	
#						

Abb. 8: 2N Webinterface - Verzeichnis / Benutzer

Sollen bei Betätigung mehrere Clients parallel gerufen werden lassen sich Rufe an zwei zusätzliche Nummer einrichten. Sollen mehr als drei Stationen gleichzeitig angerufen werden muss der Haken **Paralleler Ruf an den Stellvertreter** aktiviert werden.

# Gira F1

## SIP-Türkommunikation

Felefonnummern des Benutzers ~	
Nummer 1	
Telefonnummer	sip:slot-4@192.168.12.5:5
Zeitprofil	<ul> <li>[nicht genutzt]</li> <li>O</li> </ul>
2N® IP Eye Adresse	
Paralleler Anruf an folgende Nummer	· 🗸
Nummer 2	
Telefonnummer	sip:slot-5@192.168.12.5:5
Zeitprofil	<ul> <li>● [nicht genutzt] • ○ </li> </ul>
2N® IP Eye Adresse	
Paralleler Anruf an folgende Nummer	· •
Nummer 3	
Telefonnummer	sip:slot-6@192.168.12.5:5
Zeitprofil	<ul> <li>● [nicht genutzt] • ○ </li> </ul>
2N	
Paralleler Anruf an den Vertreter	· •
Stellvertreter	
Benutzervertreter	G1 Netzwerk 5 (7-10) X Q

Abb. 9: 2N Webinterface - Verzeichnis / Benutzer / Telefonnummern des Benutzers

**Hinweis:** Sollte das SIP 2 Konto verwendet werden, muss hinter der Telefonnummer des Benutzers im Menüpunkt Benutzer -> Telefonnummer des Benutzers das Konto mit der Zeichenfolge: /2 gekennzeichnet werden. In den Standardeinstellungen ist hier SIP1 ohne eine zusätzliche Kennzeichnung hinterlegt.

Falls Sie nach der Telefonnummer die Zeichen /1 resp. /2 angeben, wird für ausgehende Anrufe explizit SIP-Konto 1 resp. 2 benutzt. Falls das Telefonnummer einen Suffix /1 bzw. /2 hat, bestimmte SIP-Konto (1 oder 2) wird benutzt. Falls die Telefonnummer einen Suffix /**B** hat, wird die Türöffnung durch Rückruf aktiviert.

#### Türöffnerfunktion



Im Punkt **Benutzercodes** lassen sich die Einstellungen für den (DTMF) Code für die Türöffnung parametrieren. Der hier hinterlegte Code wird im Gira G1 mit dem Zusatz "\*" als DTMF-Code zur Türöffnung parametriert.

Benutzercodes ~	
	PIN-Code 0111
Schaltercodes	
	Schalter 1
	Schalter 2
	Schalter 3
	Schalter 4

Abb. 10: 2N Webinterface - Verzeichnis / Benutzer / Benutzercodes

Das generelle Verhalten von DTMF Signalen wird im Menü Services - > Anrufe eingestellt.

Services 🛛 🛠	SIP 1 SIP 2 Anrufe	Audio Video	Lokalanrufe ACS anrufen	
<b>T</b> 14	Audio Codecs ~			
leleton >	CODEC	AKTIVIERT	PRIORITÄT	
Zugangskontrolle	PCMU	~	2 🗸	
Streaming	PCMA		3 🗸	
E-Mail	L16 / 16 kHz		4 🗸	
Automatisierung	G.729		5 (niedrigste) 🗸 🗸	
ΗΤΤΡ ΑΡΙ	G.722		1 (höchste) 🗸 🗸	
Benutzertöne				
Webserver	DTMF senden ~	a		
Audio-Test		Bandintern (Audio)	Alle Anrute	
SNMP		RTP (RFC-2833)	✓	
		SIP INFO (RFC-2976)	✓	
	DTMF empfangen			
		Bandintern (Audio)	✓	
		RTP (RFC-2833)	✓	
		SIP INFO (RFC-2976)	✓	
	Services Telefon Zugangskontrolle Streaming E-Mail Automatisierung HTTP API Benutzertöne Webserver Audio-Test SNMP	Services       SIP1       SIP2       Anute         Telefon       >       Audio Codecs ~       cooec         Zugangskontrolle       PCMU       PCMA       I         Streaming       PCMA       I       I         E-Mail       I       I       I       I         Automatisierung       G.722       G.722       I         Benutzertöne       DTMF senden ~       I       I         SNMP       DTMF empfangen       I       I	Services SIP1 SIP2 Audio Video     Telefon   Zugangskontrolle   Streaming   E-Mail   Automatisierung   HTTP API   Benutzertöne   Webserver   Audio-Test   SNMP   DTMF senden ~   Übertragungsmodus   Bandintern (Audio)   RTP (RFC-2833)   SIP INFO (RFC-2976)	Services       Image: Services         Services       Sipini Singer

Abb. 11: 2N Webinterface - Service / Telefon / Audio

Gira F1

Der parametrierte Code wird auf der Gerätewebseite des G1 im Punkt Hinzugefügte SIP-Teilnehmer im Eintrag der Teilnehmerliste eingetragen.

Ö. Die Türkommunik eingehenden Ruf	kationsverbindungen werden in d e erscheinen in der Teilnehmerlis	ler SIP-Türkommunikationsanl te automatisch und können a	age festgelegt. Die an diesem Gira G nschließend bearbeitet werden.	1	
Art	Anzeigename	Rufton	SIP-Adresse		
Türstation	Gira G1-10-1	Melodie 1 🗸 🕞	sip:slot-1@192.168.12.10	L	Û
Türstation	Schüco DCS Touch	Schüco 1 🗸 🕞	sip:2m@192.168.5.101	L	Û
Türretation	2N IP Verso SIP	Melodie 1 🗸 ⊳	sip:100@192.168.5.100:5061	2	Û

Abb. 12: Gira G1 Gerätewebseite – SIP Türkommunikation

SIP-Teilnehmer hearheiten			_
Art des SIP-Teilnehmers			Î
Türstation			
Wohnungsstation			dun
			- 18
SIP-Adresse der Station			- 18
sip:100@192.168.5.100:5061			- 18
			- 18
Anzeigename der Station ()			- 18
2N IP Verso SIP			- 18
Türöffnercode (DTMF-Sequenz) 🗊			- 18
0111*			- 18
			- 18
Melodie bei eingehendem Ruf			- 18
Melodie 1 🖌 🗁			- 18
			🖵 csetz
	s	paicharn Abbrack	200

Abb. 13: Gira G1 Gerätewebseite – SIP Teilnehmer bearbeiten

**GIRA** 



#### Analysemöglichkeit im Fehlerfall

Im Fehlerfall ist es für die nähere Analyse (im technischen Support) hilfreich die Fehler-/Netzwerkprotokolle zu verwenden. Hierzu finden Sie im **Menü System -> Netzwerk -> Netzwerkaufzeichnung** die Möglichkeit Fehlerprotokolle zu erstellen und zu speichern. Diese lassen sich ggf. mit Wireshark auswerten oder an den technischen Support weiterleiten.



Abb. 14: 2N Webinterface - System / Netzwerk / Netzwerkaufzeichnung