GIRA

Inbetriebnahme Fritz!Box und Gira F1



Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie eine Fritz!Box im Zusammenspiel mit dem Gira F1 verwenden können und eingehende Türrufe einer IP Türstation an angeschlossenen Telefonen signalisiert werden.

Systemanforderungen

Diese Anleitung wurde mit folgenden Firmwareversionen getestet:

- Fritz!Box: 7330
- Gira F1: 1.0.1024
- Gira G1: 3.5.58

Einstellungen für den Betrieb einer Fritz!Box im privaten Netzwerk

Melden Sie die im Browser mit den Zugangsdaten der Fritz!Box an und wählen Sie im **Menü** Telefonie den Punkt **Eigene Rufnummern** an.

Entry?	FRITZ!Box 7530 AX				FRITZINAS	MyFRITZ!		:
and the second s	Telefonie > Eigene Rufnummern							?
() Übersicht	Rufnummern Anschlusseinstellunger	Sprachübertragung						
Internet	Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.							
🔪 Telefonie 🛛 🔿	Status Rufnummer 🛇	Anschluss 🗘	Anbieter 🗇	Vorauswahl 🔆				
Anrufbeantworter	۲	Internet					1	×
Telefonbuch	•	Internet					1	×
Weckruf								
Fax						iste drucken Ne	ue Rufnum	omer
Telefoniegeräte					-			
Eigene Rufnummern								
DECT								

Abb. 1: Fritz!Box - Telefonie / Eigene Rufnummern

Legen Sie für das Zusammenspiel mit dem Gira F1 eine neue Rufnummer vom Typ **Weitere Anbieter** an.

	FRITZ!Box 7530 AX Rufnummer eintragen					
	Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein. Anmeldedaten					
	Telefonie-Anbieter 🗸					
	Anderer Anbieter 🖍					
	Rufnummer für die Interne Rufnummer in der Anmeldung* FRITZ!Box** Weitere Rufnummer X Weitere Rufnummer * Rufnummer für die Anmeldung Color für die Anmeldung Color für die Anmeldung Color für die Anmeldung					
	Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbiete vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen. **Interne Rufnummer in der FRITZ!Box Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.					
	Weitere Rufnummer Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benut "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.					

Abb. 2: Fritz!Box - Telefonie / Rufnummer eintragen

Für die Kommunikation mit dem Gira F1 im privaten Netzwerk tragen Sie als **Registrar** die private IP-Adresse des Gira F1 ein. In die Felder **Authentifizierungsname** und **Kennwort** wird der anzusprechende slot und das zugehörige Kennwort eingetragen. Soll die Fritz!Box auf slot 3 reagieren lautet der einzutragende Benutzername **slot-3**.

Gira F1

SIP-Türkommunikation

Senutzername	
uthentifizierungsname	slot-1 (slot-x) bis 10
lennwort	Passwort wie beim Gira F1 hinterlegt
legistrar	Private IP-Adresse des Gira F1

Abb. 3: Fritz!Box - Rufnummern / Zugangsdaten

Das Kennwort muss mit dem im Gira F1 hinterlegten Passwort für den gewählten slot übereinstimmen.

	Bear	beiten
	Anmeldedaten	
lients	Die hier definierten Anmeldedaten müssen im dazugehörigen Client hinterlegt werden.	_
utorisie	Benutzername	nmer en.
Ropi	slot-3	
Dem	Passwort	
slot-	·····	∠ û
slot-	Passwort wiederholen	2
clot		
SIOU		∠ ⊔
slot-	Speichern Abbrechen	2 û
slot-		Û
slot-6		1 🏛

Abb. 4: Gira F1 Gerätewebseite – SIP-Türkommunikation / Clients im privaten Netzwerk

Im Punkt Weitere Einstellungen zur Verbindung stellen Sie die Art der Kommunikation ein.

Weitere Einstellungen zur Verbind	lung		
🔲 Rufnummer für die Anme	ldung verwenden		
Anmeldung immer über e	ine Internetverbindung		
Falls Ihr Internetanbieter die se	eparate Internettelefonie-Verbi	indung für eigene Rufnum	mern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.
Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über	Nur via IPv4	۷	
Transportprotokoll	Automatisch	~	
Der Anbieter unterstützt v	Automatisch UDP	'11 und R	FC 4568
Media Protocol	TCP		

Abb. 5: Fritz!Box - Einstellungen

Die gewählten Einstellungen müssen mit den im Gira F1 gewählten Einstellungen für das private Netzwerk übereinstimmen.

Einstellungen für das private Netzwerk (LAN 2) Port-Einstellungen Für die Kommunikation zwischen dem Gira F1 und den Clients in den Wohnungen stehen Ihnen standardmäßig zwei Ports zur Verfügung. Standardmäßig ist der Port für eine unverschlüsselte Kommunikation (SIP) hierfür vorgesehen, da kein Zugriff auf die Kommunikation von außerhalb möglich ist/kein Sicherheitsrisiko besteht. Art der Kommunikation [©] unverschlüsselt (UDP + SIP) [§] verschlüsselt (TLS + SIPS) [§] 060 [№] geschlossen Bearbeiten

Abb. 6: Gira F1 Gerätewebseite – SIP-Türkommunikation / Einstellungen für das private Netzwerk